



	<i>Falla descrita o protección activada</i>	<i>Error code on display</i>	<i>Led Unidad Interior</i>	
1	Protección de alta presión compresor	E1	Led indicador de Operación	El led se apaga por 3 segundos, luego parpadea 1 vez.
2	Protección de congelamiento interno	E2		El led se apaga por 3 segundos, luego parpadea 2 veces
3	Protección baja presión del compresor	E3		El led se apaga por 3 segundos, luego parpadea 3 veces
4	Protección de alta temperatura de descarga en compresor	E4		El led se apaga por 3 segundos, luego parpadea 4 veces
5	Protección de sobrecarga del sistema o del compresor	E5		El led se apaga por 3 segundos, luego parpadea 5 veces
6	Falla de comunicación	E6		El led se apaga por 3 segundos, luego parpadea 6 veces
7	Conflicto de señales recibidas	E7		El led se apaga por 3 segundos, luego parpadea 7 veces
8	Protección alta temperatura en evaporador			El led se apaga por 3 segundos, luego parpadea 8 veces
9	Protección contra salida aire Frío (solo calefacción)	E9		El led se apaga por 3 segundos, luego parpadea 9 veces
11	Falla motor unidad interior	H6		El led se apaga por 3 segundos, luego parpadea 11 veces
12	Falla sensor temperatura ambiente	F1		Led indicador de Funcionamiento en frío
13	Falla sensor evaporador	F2	El led se apaga por 3 segundos, luego parpadea 2 veces	
14	Falla sensor de temperatura exterior	F3	El led se apaga por 3 segundos, luego parpadea 3 veces	
15	Falla sensor de condensación.	F4	El led se apaga por 3 segundos, luego parpadea 4 veces	
16	Falla sensor de temperatura de descarga.	F5	El led se apaga por 3 segundos, luego parpadea 5 veces	
21	Descongelamiento activado	H1	Led indicador de Funcionamiento en calor	El led se apaga por 3 segundos, luego parpadea 1 vez
22	Protección electroestática de condensación.	H2		El led se apaga por 3 segundos, luego parpadea 2 veces
23	Protector térmico compresor	H3		El led se apaga por 3 segundos, luego parpadea 3 veces
24	Falla de sistema	H4		El led se apaga por 3 segundos, luego parpadea 4 veces
25	Protección del módulo IPM activado	H5		El led se apaga por 3 segundos, luego parpadea 5 veces
27	Bandeja de drenaje interna colapsada	H8		El led se apaga por 3 segundos, luego parpadea 7 veces
28	Falla calefactor eléctrico	H9		El led se apaga por 3 segundos, luego parpadea 8 veces

IMPORTANTE! No todos los equipos poseen los sensores y funciones descritas en este cuadro.